

# HIC-9000 数据采集卡 使用说明书

深圳市华邦德科技有限公司

2009

## 一、概述

**HIC-9000** 采集卡是一款PC/104 总线的多功能采集卡，能为系统提供5 种类型的信号测量和控制功能：A/D、D/A、数字量输入、继电器输出及定时/计数器。模拟量的分辨率为14位。模拟量输入范围还可以编程选择，不同的通道可选择不同的输入范围。本卡是模拟量和数字量混合采集的理想选择。

## 二、采集卡产品图




## 三、数据采集系统规格


- 1 总线接口：PC104，16位
  - 2 模拟量输入：
    - n 17路 差动输入（作单端使用时负端接信号地），数字端光电隔离，隔离电压 2500V，14位转换精度，  
电压输入范围：-10V~ +10V  
-5V~ +5V，  
-2.5V~ +2.5V  
0V~ 10V  
0V~ 5V  
0mA~ 20mA( 需外接 250  $\Omega$ 电阻 )  
0mV~ 20mV
- 转换方式：自动扫描  
转换时间：约 30 $\mu$ s /每路  
0~ 20mV输入时， 100 $\mu$ s /每路

其中 1路冷端补偿温度传感器

- 3 模拟量输出：6路，14位转换精度，，数字端光电隔离，  
隔离电压 2500V，14位转换精度，  
电压输出：0V~ 5V，负载能力 5mA( MAX)  
电流输出：0mA---20mA，负载 500欧，拉电流输出  
刷新时间：约 15us/每路
- 4 数字隔离输入：24路，光耦隔离，隔离电压 3500V，  
输入高电平：15V~ 24V  
输入低电平：0V~ 2V  
2路具有中断功能（第一路和第二路）
- 5 继电器输出：16路，光耦隔离，隔离电压 3500V  
输出类型 - 继电器输出，每路一个 NO触点（独立两线）；  
每路最大负载能力 - 250V/5A
- 6 可编程定时/计数器：3路，16位  
可设置为内部定时器或外部计数器，计时/计数到信号可输出或产生中断；  
设置为外部计数时，接受计数输入和门控信号（TTL）。
- 7 电源要求：+5V/2A最大

#### 四、接口说明






## 五、连接方式


### 1、模拟量输入

17路模拟输入都为差动输入,可直接输入差动、单端、单极性、双极性,当输入 0~20mA 的电流信号时,需按图示要求接如 250  $\Omega$  1% 的电阻。




### 2、模拟量输出

模拟量输出同时提供 0V~ 5V的电压输出和 0mA~ 20mA电流输出 ,用户可根据需要按图示接入不同的负载。



### 3、数字隔离输入


光电隔离输入连接方式如下图示。输入信号为高电平时，CPU读得 1；输入信号为低电平时 CPU读得 0。特别注意外接 24V电源，该电源将给包括 DI、DO、A/D、D/A 等电路供电。



### 4 继电器输出

继电器输出逻辑如下图所示 ,用户可用该常开触点控制外部负载。CPU输出 0时 ,

继电器吸合（触点闭合），输出 1 时，继电器释放（触点断开）。




## 5 计数器输入 /输出

定时器或计数器由 INTEL 82C54 构成，提供三个独立的计数器，计数信号可通过编程选择外部或内部。选择外部时，由用户在端子上接入计数信号，同时可用 GATE 信号来控制计数器的启动和停止。当选择内部时，又可选择 1MHZ 和 10MHZ 的计数时钟。计数满后产生的计数到信号，可输出到外部由用户使用，也可通过中断产生逻辑向 CPU 申请中断，计数器内部的编程可参阅 82C54 的资料。

该端子上的 +5V -5V +12V -12V 是向 PC104 模块和 FPGA 供电，用户不需要提供，因为该系统内部已有这些电源，但用户可用这些电源输出提供给外部电路，值得注意的是用户在使用这些电源时，须考虑内部电源的负载能力。


SGND 是该系统的保护屏蔽地，建议用户在使用该系统时，将 SGND 接到可靠的地电位上。



## 6 中断产生逻辑

本系统可通过编程选择中断源。计数器 82C54 的计数到输出 OUT0 OUT1 OUT2，以及数字隔离输入的 DI0 和 DI1 均可做为中断源。每次只能选择一个中断源，被选

中的中断源在上升沿产生中断请求。



## 六、基地址选择和地址分配

### 1 基地址选择

本系统默认的基地址 400H, 对应的地址选择开关设置为：

A10	A9	A8	A7
OFF	ON	ON	ON

### 2 地址分配

本系统由字地址和字节地址组成，各地址和寄存器功能分配如下表：

基地址 ( 400H)	写 ( W)	读 ( R)	备注
BASE+0	A/D通道	A/D转换结果	字地址
BASE+2	D/A通道	清除中断	字地址
BASE+4	D/A输出数据	软件复位	字地址
BASE+6	A/D输入范围 ( 0#-3#) 设置	A/D输入范围 ( 0#-3#) 回读	字地址
BASE+8	A/D输入范围 ( 4#-7#) 设置	A/D输入范围 ( 4#-7#) 设置	字地址
BASE+A	A/D输入范围 ( 8#-11#) 设置	A/D输入范围 ( 8#-11#) 设置	字地址
BASE+C	A/D输入范围 ( 12#-15#) 设置	A/D输入范围 ( 12#-15#) 设置	字地址
BASE+E	A/D输入范围 ( 16#-17#) 设置	A/D输入范围 ( 16#-17#) 设置	字地址
BASE+10	DO输出寄存器	DI低十六位	字地址
BASE+12	A/D允许寄存器	DI高八位	字地址
BASE+14	计数器时钟设置寄存器	计数器时钟设置寄存器回读	字地址
BASE+16	中断设置寄存器	中断状态寄存器	字地址
BASE+18	对 82C54计数器 0设置计数初值	从 82C54计数器 0读计数值	字节地址
BASE+19	对 82C54计数器 1设置计数初值	从 82C54计数器 1读计数值	字节地址
BASE+1A	对 82C54计数器 2设置计数初值	从 82C54计数器 2读计数值	字节地址
BASE+1B	对 82C54设置控制字 或给一个命令	无操作	字节地址

## 七、寄存器描述

### 1 A/D转换

#### ( 1) A/D 输入范围设置寄存器

BASE+6( W)



D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0
3通道	2通道	1通道	0通道

#### BASE+8( W)

D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0
7通道	6通道	5通道	4通道

#### BASE+A( W)

D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0
11通道	10通道	9通道	8通道

#### BASE+C( W)

D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0
15通道	14通道	13通道	12通道

#### BASE+E( W)

D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X X X X	X X X X	X X X X	X R2 R1 R0
			16通道

其中：

R2	R1	R0	
0	0	0	-10V~ +10V
0	0	1	-5V~ +5V
0	1	0	-2.5V~ +2.5V
0	1	1	0V~ +10V
1	0	0	0V~ +5V
1	0	1	0mA~ 20mA
1	1	0	0mV~ 20mV
1	1	1	无效

注：第 17通道 (冷端补偿温度传感器输入通道) 输入范围固定为 0V~ 10V

#### ( 2) A/D 输入范围设置寄存器回读

##### BASE+6( R)

D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0
3通道	2通道	1通道	0通道

##### BASE+8( R)

D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0
7通道	6通道	5通道	4通道

##### BASE+A( R)

D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0
11通道	10通道	9通道	8通道



BASE+C( R)

D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0	X R2 R1 R0
15通道	14通道	13通道	12通道

BASE+E( R)

D15 D14 D13 D12	D11 D10 D9 D8	D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X X X X	X X X X	X X X X	X R2 R1 R0
			16通道

其中：

R2	R1	R0	
0	0	0	-10V~ +10V
0	0	1	-5V~ +5V
0	1	0	-2.5V~ +2.5V
0	1	1	0V~ +10V
1	0	0	0V~ +5V
1	0	1	0mA~ 20mA
1	1	0	0mV~ 20mV
1	1	1	无效

注：第 17通道 (冷端补偿温度传感器输入通道)输入范围固定位 0V~ 10V

(3) A/D允许寄存器

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1	D0
X	0 停止 A/D转换 1 启动 A/D转换

( 4) A/D通道寄存器 BASE+0 ( W)

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5	D4 D3 D2 D1 D0
X	CH4 CH3 CH2 CH1 CH0

CH4 CH3 CH2 CH1 CH0 表示 A/D 输入通道，从 00000H-10001H,其中 00000H-10000H 代表 17路模拟输入，10001代表冷端补偿温度传感器输入通道。X表示不用关心。

(5) A/D转换结果寄存器

X X D13 D14 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
---

低 14位有效。

转换结果编码：

结果 编码	-10V ~ +10V	-5V~ +5V	-2.5V ~ +2.5V	0V ~ +10V	0V ~ 5V	0mA ~ 20mA	0mV ~ 20mV
1FFF	+10V	+5V	+2.5V	+10V	+5V	20mA	20mV
0001	+1.22mV	+0.61mV	+0.305mV				

0000	0V	0V	0V	+5V	+2.5V	10VA	10mv
3FFF	-1.22mv	-0.61mv	-0.305mv				
2000	-10V	-5V	-2.5V	0V	0V	0VA	0mv

冷端补偿温度传感器输入 : $VT=10(mV/K) \cdot T(K)$

例如 冷端为 25° C时 , $T(K)=273+25=298$

$$VT=10 \cdot 298=2980mv=2.98V$$

(6)编程步骤 :

- I 设置各通道输入范围
- II 启动 A/D转换
- III 设置 A/D通道
- IV 读去 A/D转换结果
- V 选择通道 ,重复 III、IV步骤

2 D/A转换

( 1) 设置 D/A 通道寄存器 BASE+2(W)

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X	0 D-2 D-1 D-0

D-2 D-1 D-0

0	0	0	D/A0通道
0	0	1	D/A1通道
0	1	0	D/A2通道
0	1	1	D/A3通道
1	0	0	D/A4通道
1	0	1	D/A5通道
1	1	0	X
1	1	1	X

( 2) D/A 输出寄存器 BASE+4(W)

X X D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
---

低 14位有效。

D/A输出编码 :

D/A输出编码	0~ 5V	0~ 20mA
3FFF	+5V	20VA
2000	+2.5V	10VA
0000	0V	0VA

(3)编程步骤 :

- I 设置 D/A 通道
- II 输出 D/A 编码

注意 :由于 D/A转换有 15us的响应时间 ,两次操作的时间间隔应大于 15us

3 DI输入

BASE+10(R) 低 16位

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
---

BASE+12(R) 高 8位

X	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
---	-------------------------

#### 4 DO输出 BASE+10(W)

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
---

输出 0时，继电器吸合（触点闭合），输出 1时，继电器释放（触点断开）。

#### 5 软件复位 BASE+04(R)

仅读信号有效。

#### 6 计数器时钟选择寄存器

##### (1)写计数器时钟选择寄存器 BASE+14(W)

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6	D5 D4 D3	D2 D1 D0
X	S2 S1 S0	T2 T1 T0

T0	0	82C54_0#计数器选择内部计数时钟
	1	82C54_0#计数器选择外部计数时钟
T1	0	82C54_1#计数器选择内部计数时钟
	1	82C54_1#计数器选择外部计数时钟
T2	0	82C54_2#计数器选择内部计数时钟
	1	82C54_2#计数器选择外部计数时钟
S0	0	82C54_0#计数器选择内部 1MHZ计数时钟
	1	82C54_0#计数器选择内部 10MHZ计数时钟
S1	0	82C54_1#计数器选择内部 1MHZ计数时钟
	1	82C54_1#计数器选择内部 10MHZ计数时钟
S2	0	82C54_2#计数器选择内部 1MHZ计数时钟
	1	82C54_2#计数器选择内部 10MHZ计数时钟

注意 S0 S1 S2的选择只有在对应的 Ti(i=0-2)设置为 0时才有效。

##### (2)读计数器时钟选择寄存器 BASE+14(R)

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6	D5 D4 D3	D2 D1 D0
X	S2 S1 S0	T2 T1 T0

T0	0	82C54_0#计数器选择内部计数时钟
	1	82C54_0#计数器选择外部计数时钟
T1	0	82C54_1#计数器选择内部计数时钟
	1	82C54_1#计数器选择外部计数时钟
T2	0	82C54_2#计数器选择内部计数时钟
	1	82C54_2#计数器选择外部计数时钟
S0	0	82C54_0#计数器选择内部 1MHZ计数时钟
	1	82C54_0#计数器选择内部 10MHZ计数时钟
S1	0	82C54_1#计数器选择内部 1MHZ计数时钟
	1	82C54_1#计数器选择内部 10MHZ计数时钟
S2	0	82C54_2#计数器选择内部 1MHZ计数时钟
	1	82C54_2#计数器选择内部 10MHZ计数时钟

## 7 中断设置寄存器和中断状态寄存器

### (1)中断设置寄存器 BASE+16(W)

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0
X	EN I2 I1 I0

EN: 0 禁止中断

1 允许中断

I2 I1 I0

0 0 0 选择 82C54 OUT0为中断源

0 0 1 选择 82C54 OUT1为中断源

0 1 0 选择 82C54 OUT2为中断源

0 1 1 选择 DI0为中断源

1 0 0 选择 DI1为中断源

1 0 1 X

1 1 0 X

1 1 1 X

### (2) 读中断状态寄存器 BASE+16(R)

D15 D14 D13 D12 D11 D10	D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
X	DI1 DI0 OUT2 OUT1 OUT0 IRQ EN I2 I1 I0

EN: 0 禁止中断

1 允许中断

I2 I1 I0

0 0 0 选择 82C54 OUT0为中断源

0 0 1 选择 82C54 OUT1为中断源

0 1 0 选择 82C54 OUT2为中断源

0 1 1 选择 DI0为中断源

1 0 0 选择 DI1为中断源

1 0 1 X

1 1 0 X

1 1 1 X

IRQ: 0 没有产生中断

1 有中断产生

OUT0: 82C54 OUT0状态

OUT1: 82C54 OUT1状态

OUT2: 82C54 OUT2状态

DI0: DI0状态

DI1: DI1状态

### (3)清除中断 BASE+2(R)

仅读信号有效 ,只清除上述 IRQ位

## 8 82C54 BASE+18~ BASE+1B(字节地址 )

详细编程可参阅 82C54的资料。

## 八、量程调节

本系统在出厂时，已调整好各种范围模拟量输入和输出的精度。用户可直接使用，通常不必进行其它调整。同时本系统还提供了四个可调节的电位器 VR1 VR2 VR3 VR4，以便用户在需要调整量程时，通过调节这四个电位器，来改善系统的量程和精度。下面是这四个

电位器的调整方法：

- 1 VR1: 改变 VR1可改变系统内部一个 2倍输入放大器的放大倍数。当选择模拟量输入范围为 -2.5V~ +2.5V ,0V~ +5V ,0mA~ 20mA, 调整 VR1可改变 2倍输入放大器的放大倍数；
- 2 VR2: 改变 VR2可改变系统内部一个 500倍输入放大器的放大倍数。当选择模拟量输入范围为 0mV-20mV, 调整 VR2可改变 500倍输入放大器的放大倍数；
- 3 VR3: 改变 VR3可改变系统内部 D/A转换器的基准电压，调整 VR3可改变 D/A输出量程；
- 4 VR4: 调整 VR4可改变冷端补偿温度传感器输出，应使其满足  $V_T=10(\text{mV/K}) \cdot T(\text{K})$ 。

注意：当选择其它范围的模拟量输入时，系统内部使用 1: 1的缓冲器，因此不必调整。